

Aansluitschema RDV-EEC met externe aansturing d.m.v. MTV(-plus)

Met de **MTV** kan de RDV handmatig aangestuurd worden tussen 0 en 10V.

Met de **MTV-plus** kan het minium stuursignaal ingesteld worden tussen 0 en 7V, het maximum stuursignaal kan ingesteld worden tussen 3 en 10V.

