

Instellen dipswitches

HRC-EcoMax, HRC-MaxComfort en HRC-SmartComfort

	HRC 300/ 425	HRC 400/ 570	HRC 500	Stand	Dip switch nummer:								
	m³/h	m³/h	m³/h		1	2	3	4	5	6	7	8	
1*	45	70	95	Laag	Uit	Uit							
2	80	105	130		Aan	Uit							
3	115	140	165		Uit	Aan							
4	150	175	200		Aan	Aan							
5*	150	175	200	Midden			Uit	Uit					
6	175	200	225		Aan	Uit							
7	200	225	250		Uit	Aan							
8	225	250	275		Aan	Aan							
9*	225	250	275	Hoog					Uit	Uit	Uit	Uit	
10	230	260	290		Aan	Uit	Uit	Uit					
11	235	270	305		Uit	Aan	Uit	Uit					
12	240	280	320		Aan	Aan	Uit	Uit					
13	245	290	335		Uit	Uit	Aan	Uit					
14	250	300	350		Aan	Uit	Aan	Uit					
15	255	310	365		Uit	Aan	Aan	Uit					
16	260	320	380		Aan	Aan	Aan	Uit					
17	265	330	395		Uit	Uit	Uit	Aan					
18	270	340	410		Aan	Uit	Uit	Aan					
19	275	350	425		Uit	Aan	Uit	Aan					
20	280	360	440		Aan	Aan	Uit	Aan					
21	285	370	455		Uit	Uit	Aan	Aan					
22	290	380	470		Aan	Uit	Aan	Aan					
23	295	390	485		Uit	Aan	Aan	Aan					
24	300	400	500		Aan	Aan	Aan	Aan					

*fabrieksinstelling