# Configuratie handleiding WTU-EC-E/IE/TA & WTU-B/DA-EC Corrigo Ardo 5.0

V.21022025



# Introductie & inhoud

## Corrigo 5.0

Dit document is uitsluitend geschreven voor een Orcon WTU (de)centraal met de Corrigo Ardo 5.0 Regin controller. Het modelnummer bepaalt de softwareversie en is te vinden op het typeplaatje van de WTU.

Corrigo Ardo 5.0 decentrale unit = VCA152W-4 = WTU-EC-E/IE/TA Corrigo Ardo 5.0 centrale unit= VCA283W-4 = WTU-DA/B

### Configuratie

Dit document betreft een naslagwerk. Raadpleeg altijd eerst de installatiehandleiding van het desbetreffende ventilatietoestel.

#### Inhoudsopgave

Introductie & inhoud - pagina 2

Elektrische aansluiting toebehoren - pagina 3

CO₂ sensor - pagina 3 0-10V regelaar - pagina 3 Druksturing - pagina 3 Warm- of koudwaterbatterij - pagina 4 CBA naverwarmer - pagina 4 GBS - pagina 4 Internet - pagina 4 DX-batterij - pagina 4

Configuratie mogelijkheden - pagina 6

Handmatige configuratie & wijziging parameters toebehoren - pagina 8 Ventilatorregeling - pagina 8 Temperatuurregeling - pagina 8 Toebehoren - pagina 9 CO<sub>2</sub> sensor - pagina 9 Naverwarmer / warmwaterbatterij - pagina 11 DX batterij decentrale unit - pagina 11 DX batterij centrale unit - pagina 12 0-10V regelaar - pagina 13 Druksturing - pagina 14 Koudwaterbatterij - pagina 15 Display - pagina 15 Zomernachtventilatie - pagina 16

Signal analyzer - pagina 17

Contact - pagina 18



Let op, het elektrisch schema aan de binnenzijde van de WTU elektrakap is leidend voor de elektrische aansluitingen op de WTU zelf. Raadpleeg altijd de handleiding van de WTU en eventuele toebehoren voor een nauwkeurige elektrische aansluiting.

## CO<sub>2</sub> sensor

De WTU's (de)centrale toestellen kunnen worden aangestuurd door een luchtkwaliteitssensor. Dit kan middels een CO<sub>2</sub> ruimte- of kanaalsensor. Na het elektrische aansluiten dient de sensor te worden geconfigureerd.

EC-E/IE/TA	<i>CO₂-ruimteopnemer (art. nr. 17700048)</i> Sluit het 0-10V signaal uit de sensor aan op klem 2 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de + uitgang (+24V) aan op klem 5 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de - uitgang (GND) op klem 3 van de WTU-klemmenstrook.
B/DA-EC/TA	Sluit het 0-10V signaal uit de sensor aan op klem 7 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de + uitgang (+24V) aan op klem 10 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de - uitgang (GND) op klem 8 van de WTU-klemmenstrook.
EC-E/IE/TA	CO <sub>2</sub> -kanaalsensor (art. nr. 17700018) Sluit de bruine draad (0-10V) aan op klem 2 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de rode draad (+24V) aan op klem 5 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de zwarte draad (GND) aan op klem 3 van de WTU-klemmenstrook.
B/DA-EC/TA	Sluit de bruine draad (0-10V) aan op klem 7 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de rode draad (+24V) aan op klem 10 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de zwarte draad (GND) aan op klem 8 van de WTU-klemmenstrook.

### 0-10V regelaar

De toestellen van de WTU-EC-E/IE serie kunnen direct aangestuurd worden door een 0-10V regelaar.

EC-E/IE/TA Sluit het 0-10V signaal aan op klem 2 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de GND aan op klem 3 van de WTU-klemmenstrook.

B/DA-EC/TA

Sluit het 0-10V signaal aan op klem 7 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de GND aan op klem 8 van de WTU-klemmenstrook.

### Druksturing

De toestellen van de WTU-EC-E/IE serie kunnen worden aangestuurd middels een drukregeling. De PDT25(C) wordt gevoed met een losse 24V transformator (art. nr. 17700120). Sluit 24V(G)+ aan op klem 1 van de PDT25(C). Sluit 24V(G0)- aan op klem 2 van de PDT25-C. Na het elektrische aansluiten dient de druksturing te worden geconfigureerd. de WTU-klemmenstrook.

EC-E/IE/TA	<i>PDT25-C</i> Sluit klem 3 van de PDT25-C aan op klem 24 van de WTU-klemmenstrook. Sluit klem 4 van de PDT25-C aan op klem 23 van de WTU klemmenstrook.
B/DA-EC/TA	Sluit klem 3 van de PDT25-C aan op klem 49 van de WTU-klemmenstrook. Sluit klem 4 van de PDT25-C aan op klem 48 van de WTU klemmenstrook.
EC-E/IE/TA	<i>PDT25</i> Sluit het 0-10V signaal aan op klem 2 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de GND aan op klem 3 van de WTU-klemmenstrook.
B/DA-EC/TA	Sluit het 0-10V signaal aan op klem 7 van de WTU-klemmenstrook. Sluit de GND aan op klem 8 van de WTU-klemmenstrook.



### Warm- of koudwaterbatterij

Een warm- of koudwaterbatterij wordt aangesloten met een 0-10V klepmotor RVAZ4-24A (art. nr. 15850105). Deze wordt gekoppeld op AO3 van de WTU. Sluit het 0-10V signaal van de klepmotor aan op klem 10 van de WTU-klemmenstrook. Sluit het GND signaal van de klepmotor aan op klem 11 van de WTU-klemmenstrook. Na het elektrische aansluiten dient de druksturing te worden geconfigureerd.



#### **CBA** verwarmer

Raadpleeg voor technische specificaties de handleiding van de CBA. Er dient een extra temperatuursensor te worden geplaatst in het inblaaskanaal op afstand van de CBA van minimaal 3x kanaaldiameter. De temperatuursensor (toevoerluchttemperatuursensor) die aangesloten is op Al4 dient eerst losgekoppeld te worden van Al4. De aarde van de originele sensor (contact 33) blijft wel gekoppeld. De temperatuursensor wordt aangesloten op Al4 van de Regin regelaar en de AGND (contact 35 op de Regin regelaar).

Sluit klem 9 van de CBA (-) aan op klem 11 (GND) van de WTU-klemmenstrook. Sluit klem 10 van de CBA (0-10V) aan op klem 10 (0-10V) van de WTU-klemmenstrook. Na het elektrische aansluiten dient de druksturing te worden geconfigureerd.

#### GBS

De WTU kan zowel volgens een Modbus als BAC-net protocol communiceren met een gebouwbeheersysteem. Hiervoor dient er een TCP/IP- of RS485-kabel te worden aangelegd tussen de WTU en het Gebouwbeheersysteem. De meeste actuele buslijst kan worden gedownload in de Application Tool. Via https://orcon.nl/wtu-downloads/ is ook een shortlist Modbus te vinden van Orcon voor de WTU.

#### Internet

Om de ingebouwde HTML webserver te gebruiken dient de WTU gekoppeld te worden aan het internet. Dit gebeurt met een TCP/IP communicatiekabel. Zodra de WTU is gekoppeld dient er in de regelaar DHCP toegang op het IP-adres te worden ingesteld. Zie hoofdstuk (bediendisplay) voor het stappenplan.

#### DX-batterij

Een DX batterij wordt gebruikt om de inblaaslucht van een WTU te koelen en/of verwarmen. Er dient een extra temperatuursensor te worden geplaatst in het inblaaskanaal op afstand van de DX-batterij van minimaal 1500 mm. De temperatuursensor (toevoerluchttemperatuursensor) die aangesloten is op Al4 dient eerst losgekoppeld te worden van Al4. De aarde van de originele sensor (contact 33) blijft wel gekoppeld. Na het elektrische aansluiten dient de druksturing te worden geconfigureerd.

### EC-E/IE/TA

Zowel koelen als verwarmen worden beide gestuurd door een 0-10V signaal vanaf AO3. Daarnaast wordt er een digitale uitgang gekoppeld naar de Freeverter ontvangen die het omschakelen van dit 0-10V signaal regelt. Zie onderstaand schema voor de elektrische aansluiting.



# Elektrische aansluiting toebehoren



## B/DA-EC/TA

Vanuit de WTU wordt AO3/AO4 gebruikt voor een los 0-10V signaal voor koelen en verwarmen. Deze worden aangesloten op een Freeverter ontvanger. Sluit klem 23 (0-10V koelen) van de WTU-klemmenstrook aan op "Cool +" van de Freeverter. Sluit klem 24 (GND koelen) van de WTU-klemmenstrook aan op "Cool –" van de Freeverter.

Sluit klem 27 (0-10V verwarmen) van de WTU-klemmenstrook aan op 'Heat +'' van de Freeverter. Sluit klem 28 (GND koelen) van de WTU-klemmenstrook aan op ''Heat --'' van de Freeverter.

### Aansluitschema WTU-B-EC met warmtepomp



#### Aansluitschema WTU-DA-EC met warmtepomp





Standaard is iedere (nieuwe) controller voorzien van basis software van Groupe Atlantic - Orcon. Wanneer er spanning op het toestel wordt gezet zal de WTU draaien volgens een van te voren ingesteld tijdschema en standaard ventilatie toerental. Op werkdagen: lage toeren 00:00-24:00 = 35% & normale toeren 09:00-17:00 = 90%. In het weekend is alleen lage toeren 24 uur per dag geactiveerd. Toebehoren, zoals een CO2 sensor of verwarmer, zijn standaard niet geactiveerd. Het actief maken van deze toebehoren en wijzigen van parameters kan op 2 manieren:

## 1. Voorgeprogrammeerd configuratiebestand in regelaar laden

Ga naar de website van Orcon (<u>https://orcon.nl/wtu-downloads/</u>) en download de Application Tool (2). Installeer de tool en start de laptop opnieuw op.

Open de Application Tool voor de eerste keer en selecteer 'nieuw'. Ga vervolgens naar 'extra' en selecteer 'update vanuit cloud'. Download hier de plug-in van Corrigo.



### 2.1 Handmatige software aanpassing via de HTML interface

Verbindt de laptop met de regelaar via een UTP-communicatie-kabel. Zoek vervolgens via de E3 display het IP-adres van de controller op. Druk, vanaf het hoofdscherm (Orcon WTU) 6x naar rechts totdat het IP-adres verschijnt. Vul het IP-adres van de controller in op een webbrowser en de HTML interface van de regelaar verschijnt. Vaak start de interface de eerste keer in het ENGELS op, via 'menu', 'account' kan de taal worden aangepast. Herlaad, na het aanpassen van de taal de webpagina. Rechtsbovenin kan via toegangsrechten opnieuw worden ingelogd als ADMIN. Voor handmatige configuratie van toebehoren of het aanpassen van parameters, volg de stappen in het volgende hoofdstuk.



## 2.2 Handmatige configuratie via de Application Tool

Ga naar de website van Orcon (<u>https://orcon.nl/wtu-downloads/</u>) en download de Application Tool (2). Installeer de tool en start de laptop opnieuw op.

Open de Application Tool voor de eerste keer en selecteer 'nieuw'. Ga vervolgens naar 'extra' en selecteer 'update vanuit cloud'. Download hier de plug-in van Corrigo.



- Stap 2 Open de Application Tool en druk op 'zoeken'. Druk vervolgens op 'gebruik crossover kabel ' en 'zoek netwerk'. Selecteer bij 'netwerk interface: Ethernet' en druk op OK. De beschikbare regelaars in het netwerk van de laptop worden gezocht.
- Stap 3 Klik op de regelaar en druk op 'selecteer'. Het kan voorkomen dat de software versie van de regelaar en het configuratiebestand niet overeenkomen. Update in dat geval de software van de regelaar zodat het configuratiebestand op de regelaar kan. Druk bij de gevraagde opmerkingen op 'ja'. Een software update kan ongeveer 5-10 minuten duren.
  - Stap 4 Druk op 'synchroniseer parameters (F9)' om de parameters te vergelijken tussen de Application Tool en de regelaar. Druk, nadat de parameters zijn gesynchroniseerd, op 'synchroniseer tool' om de parameters uit de regelaar te laden naar de tool. Na de synchronisatie ben je klaar om de parameters handmatig in te stellen.

### Handmatige instelling HTML interface vs. Application tool

De instellingen zijn sneller te wijzigen via de HTML interface omdat je na een wijziging niet hoeft te synchroniseren. Je kunt echter het softwarebestand niet opslaan als je in de HTML interface werkt. Dit kan juist wel handig zijn om te doen als je meerdere WTU's met een vergelijkebare configuratie hebt.

### Synchronisatie

Let op, als je een parameter/instelling via de Application Tool wijzigt moet de tool opnieuw worden gesynchroniseerd met de controller. Dit kan op 2 manieren; (1) op dezelfde wijze als de eerste synchronisatie, je drukt op F9 en synchroniseert alle parameters. Als de synchronisatie klaar is druk je op 'synchroniseer controller', de parameters worden dan in de controller geladen. (2) Dit kan ook per aparte aangepaste parameter, zie hieronder. Druk op de 3 puntjes (...) naast een parameter blokje en druk op 'synchroniseer'. Je synchroniseert in dit geval alleen de geselecteerde parameters. Druk na de synchronisatie op 'synchroniseer controller'.

A Fan compensation curve 1	Ů'n
Lower point X	650
Lower point Y ( % )	0
Middle point X	1000
Middle point Y ( % )	40
Higher point X	1500
Higher point Y ( % )	65



Voordat er instellingen worden gewijzigd, log in als Admin.

De handmatige configuratie van toebehoren kan via de Application Tool of de HTML-interface, zie voorgaand hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt per toebehoren beschreven hoe de configuratie moet worden uitgevoerd. Ook is hier te vinden hoe je de settings (waaronder setpoints) aanpast.

Via de bijgeleverde E3-display kan geen configuratie worden gedaan maar kunnen setpoints wél worden gewijzigd. Onderstaande stappenplannen zijn gebasseerd op de Application Tool, vergelijkbaar kunnen ze ook via de HTML-interface worden aangepast.

Extra -> inloggen -> 1111 (wachtwoord Admin) Application Tool: HTML-interface: Login Admin Pin code Configuratie -> Functie -> Functie activatie -> Ventilator niveaus Ventilatorregeling Stel naar wens in hoeveel niveaus gewenst zijn, standaard zijn er 2 geactiveerd. Ventilatie -> Gemeten/Gewenst -> Ventilator -> Ventilatoren Stel hier de gewenste snelheden in per stand. Temp. regeling Configuratie -> Functie -> Functie activatie -> Temperatuurregeling Inblaastemperatuur De regelaar regelt de temperatuur op basis van één ingegeven setpoint. Hier kan verschil worden gemaakt tussen een zomer- en wintersetpoint. Het switchen van dit setpoint gebeurt op basis van datum of buitentemperatuur. Ventilatie -> Temperatuur -> Inblaasregelaar Inblaas buiten compensatie De regelaar regit de temperatuur op basis van één ingegeven setpoint. Het setpoint wordt bepaald op basis van een stooklijn (buitentemperatuur). Ventilatie -> Temperatuur -> Inblaasregelaar -> Buiten curve



#### **Retour regeling**

De regelaar regelt op basis van retourtemperatuur. Aan de hand van de retourtemperatuur bepaald de regelaar wat de inblaastemperatuur moet worden om het setpoint van retourlucht te halen.

1	Ventilatie -> Temperatuur -> Retour regelaar
2	Ventilatie -> Temperatuur -> Inblaasregelaar

#### Retour (zomer) anders inblaas buitencompensatie

De regelaar regelt de inblaastemperatuur op basis van één setpoint. Het setpoint wordt bepaald op basis van een stooklijn (buitentemperatuur). Afhankelijk van de zomer periode wordt bepaald of er op retour- of inblaastemperatuur wordt geregeld.

**1** Ventilatie -> Temperatuur -> Temperatuur -> Gewenste retour

2 Ventilatie -> Temperatuur -> Inblaasregelaar -> Buiten curve

#### **Retour buitencompensatie**

De regelaar regelt de retourtemperatuur op basis van één setpoint. Het setpoint wordt bepaald op basis van een stooklijn (buitentemperatuur).

Ventilatie -> Temperatuur -> Retour regelaar -> Buiten curve

#### Retour afhankelijk inblaas

De regelaar regelt op basis van retourtemperatuur. Het setpoint wordt bepaald op basis van het verschil tussen de retour- en inblaastemperatuur.

Ventilatie -> Temperatuur -> Inblaas regelaar -> Gewenste delta T°C

#### Welke temperatuurregeling kies ik?

De WTU dient niet als primaire verwarming/verkoeling te worden gebruikt. Vaak is hiervoor een andere bron voor verantwoordelijk. Om 2 masters te voorkomen die een retourregeling hebben, en elkaar mogelijk beïnvloeden, adviseren wij de WTU op inblaastemperatuur te regelen.

Toebehoren	Ext	xtra -> inloggen -> 1111 (wachtwoord Admin)				
CO <sub>2</sub> sensor	1	Configuratie -> Functies -> Functie activatie -> CO <sub>2</sub> regeling -> Ventilator start/stop				
	2	Configuratie -> Functies -> Functie activatie -> Ventilator compensatie -> Ja				
	3	Configuratie -> Functies -> Ventilator comp. curve 1				
Ventilator niveau Lage snelheid						
		Modus	In alle modi			
		Ventilator	Toevoer ventilator + Afzuig ventilator			
		Sensor	CO <sub>2</sub> ruimte/retour			
	4	Configuratie -> Functies -> CO <sub>2</sub> regeling				
		Gewenste toevoer ventilator CO <sub>2</sub>	Lage snelheid			
		Gewenste afvoer ventilator CO <sub>2</sub>	Lage snelheid			
	5	Configuratie -> Analoge ingangen -> CO <sub>2</sub> sen	sor			



	Aansluiting	AI3	
	Sensor type	0-10V	
	Modus	Auto	
6	Ventilatie -> Ventilator regeling -> Ventilator c	ompensatie curve 1	
	X1/Y1	Dit setpoint gelijk houden met activatie (8)	
	X2/Y2	Setpoint normale snelheid	
	X3/Y3	Instellen op max. vermogen	
7	<b>7</b> Ventilatie -> Vraag regeling -> 150		
	Start limiet	0	
	Stop hysteresis	150	
	Minimale tijd voor CO2	1 (min)	
8	Ventilatie -> Actueel/Setpoint -> CO2 -> Setpoint -> 650 (ppm)		
9	Tijdschema -> Ventilator lage snelheid -> 00:00-00:00		
Stel alle tijden in op 00:00 - 00:00 om de WTU automatisch op CO₂ te sturen. Met een ingesteld tijdschema zal de modus altijd LAGE SNELHEID zijn, zonder schema CO₂ modus.			
9	Tijdschema -> Ventilator hoge snelheid -> 00°	00-00:00	

### Hoe werkt de CO<sub>2</sub> regeling/sturing?

De  $CO_2$  regeling wordt gedaan met een ventilator compensatie. Deze compensatie stel je in door 3 setpoints aan te geven voor de ventilatoren, afhankelijk van het actuele  $CO_2$  gehalte. De compensatie voor het  $CO_2$  gehalte wordt opgeteld bij de ingestelde lage snelheid per ventilator. De regeling is traploos en zal naarmate het  $CO_2$  gehalte meer stijgt, een hogere ventilatorcompensatie vragen.



### Waar moet ik het setpoint aanpassen?

Als je een ander CO<sub>2</sub> setpoint wilt instellen doe je dit door de setpoints van stap 6 (compensatie) en het beginsetpoint van stap 8 te wijzigen. Let erop dat je X1 gelijk houdt met stap 8.

### Onbalans tussen de ventilatoren

Wil je een onbalans instellen in sturing tussen de toevoer- en afvoerventilator? Dat kan uitsluitend door het setpoint voor lage snelheid van beide motoren anders in te stellen. De compensatie voor beide motoren is altijd gelijk.







	Volgorde B	1	
4	Configuratie -> Functies -> Temperatuur regel	ing -> Start volgorde koeling	
	Volgorde B	1	
	Volgorde C	2	
5	Configuratie -> Functies -> Changeover 1		
	Changeover volgorde verwarmen	Volgorde A	
	Changeover volgorde koelen	Volgorde C	
6	Configuratie -> Analoge uitgang -> Verwarmen/Koelen (changeover 1)		
	Apparaat	Regelaar	
	Aansluiting	AO3	
	Naam	DX-verwarmen/koelen	
	Bereik uitgang	0-10V	
7	Configuratie -> Digitale uitgang		
	Apparaat	Regelaar	
	Aansluiting	DO3	
	Naam	Verwarmingsvraag	
	NC/NO	NO	

#### Ter info



Bij Corrigo 3.6 werd met één regelpercentage van 0-100% zowel verwarmen, wisselaar en koelen gebruikt. Dit is in de Corrigo Ardo 5.0 uitgebreid naar 3x 0-100% voor alle regelingen. Dit houdt in dat het regelen van temperatuur nauwkeuriger plaatsvindt omdat het regelbereik groter is.

*DX-batterij* DA/B

1	Configuratie -> Functies -> Temperatuur regeling -> Sequence A		
	Naam	DX-verwarmen	
	Type volgorde	Verwarming	
	Type verwarmer	Elektrisch	
	Digitale start uitgang	Nee	
	Type volgorde uitgang	0-10V	

# ORCON

	Volgorde uitgang min. limiet	0%
	Volgorde uitgang max. limiet	100%
2	Configuratie -> Functies -> Temperatuur rege	ling -> Sequence C
	Naam	DX-koelen
	Type volgorde	Koelen
	Type koeler	DX
	Type volgorde uitgang	0-10V
	Volgorde uitgang min. limiet	0%
	Volgorde uitgang max. limiet	100%
3	Configuratie -> Functies -> Temperatuur rege	ling -> Start volgorde verwarming
	Volgorde A	2
	Volgorde B	1
4	Configuratie -> Functies -> Temperatuur rege	ling -> Start volgorde koeling
	Volgorde B	1
	Volgorde C	2
5	Configuratie -> Analoge uitgang -> DX-verwa	rmen (volgorde A)
	Apparaat	Regelaar
	Aansluiting	AO3
	Naam	DX-verwarmen
	Bereik uitgang	0-10V
6	Configuratie -> Analoge uitgang -> DX-koeler	(volgorde C)
	Apparaat	Regelaar
	Aansluiting	AO4
	Naam	DX-koelen
	Bereik uitgang	0-10V
0-10V regelaar 1	Configuratie -> Functies -> Type ventilator rec	geling -> Extern
2	Analoge ingangen -> Externe regeling toevoe	rventilator & afvoerventilator (seperaat)
	Aansluiting	Al3
_	Sensor type	0-10V
3	Ventilatie -> Gemeten/Gewenst -> Ventilatore	n
	Gewenste lage snelheid	0%
	Gewenste normale snelheid	100%



*Drukregeling* PDT25C

1	Controleer de dipswitches op de drukregelaar			
	Dipswitch	Parameter	Geadvi	seerde instelling
	1/2	Baud rate	1 = uit, 2	2 = uit (9600 bps)
	3 / 4	Parity bit	3 = uit, 4	4 = uit (odd)
	5	Exoline / Modbus	5 = uit (	Exoline)
	6	Exoline ELA offset	6 = uit (	geen offset)
2	Configuratie -	> Functies -> Type ven	tilator reg	geling -> Inblaasdruk en afzuig slave
	In het geval e lecteerd. De a	r 2 druksensoren worde fvoermotor wordt dan l	en gebrui os van de	kt (PDT25C) dient hier "Druk" te worden ges e toevoermotor gestuurd.
3	Configuratie -	> Apparaat lijst -> Devi	ce 1	
			Туре	Druk transmitter
			Model	PDTxxC (Exoline)
		Functie Uitbreiding unit 5		
	Naam *vul model naam hier in			
	Communicatie type RTU			
		Communicati	e poort	Poort 1
4	Configuratie -	> Analoge ingangen ->	Inblaasd	ruk
		Aı	oparaat	Uitbreiding unit 5
		Aans	sluiting	Druk A
			Naam	Inblaasdruk
	In het geval e worden gecor	r 2 druksensoren word nfigureerd. Pas vervolg	len gebru ens ook v	ikt (PDT25C-2) dient hier ook de retourdruk /entilatorregeling aan (stap 1).
5	Ventilatie -> G	Gemeten/Gewenst -> Ve	entilatore	n
				<i>.</i>

In het geval er 2 druksensoren worden gebruikt (PDT25C) dient hier "Druk" te worden geselecteerd. De afvoermotor wordt dan los van de toevoermotor gestuurd.

2	Configuratie -> Analoge ingangen -> inblaasdruk		
	Apparaat	Regelaar	
	Aansluiting	AI3	
	Naam	Inblaasdruk	
	Min ingang (V)	0	
	Max ingang (V)	10	



Drukregeling PDT25

		Min signaal (Pa)	0			
		Max signaal (Pa)	500			
		In het geval er 2 druksensoren worden gebruikt (PDT25-2) dient hier ook de retourdruk te worden geconfigureerd. Let op de ventilatorregeling.				
	3	Ventilatie -> Gemeten/Gewenst -> Ventilatoren				
		Hier kunnen de gewenste drukken per stand	(laag en normaal) worden geconfigureerd.			
	_					
Koudwaterbatterij	1	Configuratie -> Functies -> Temperatuur rege	ling -> Sequence C			
		Naam	KWB			
		Type volgorde	Koelen			
		Type koeler	Water			
		Type volgorde uitgang	0-10V			
		Volgorde uitgang min. limiet	0%			
		Volgorde uitgang max. limiet	100%			
	2	Configuratie -> Functies -> Temperatuur rege	ling -> Start volgorde koeling			
		Volgorde B	1			
		Volgorde C	2			
	3	Configuratie -> Analoge uitgang -> KWB				
		Apparaat	Regelaar			
		Aansluiting	AO3			
		Naam	KWB			
		Bereik uitgang	0-10V			

Display ED-T43L-V Standaard is de E3 display, meegeleverd met de WTU, geconfigureerd in de regelaar. Deze hoeft niet los geactiveerd te worden. De bedienmogelijkheden met deze display zijn te vinden in de handleiding.

De ED-T43L-V is een gebruiksvriendelijke touchdisplay met eenzelfde interface als via de HTML webinterface. Om deze display te activeren dienen de volgende stappen gevolgd te worden.

Voeg de regelaar toe en synchroniseer de parameters

Configuratie -> Systeem -> Display poort -> ED-T43L



Zomer-nacht ventilatie Zomer-nacht ventilatie (vrije koeling) kan worden gebruikt om tijdens de zomerperiode koelere buitenlucht gedurende de nacht in te blazen. Standaard is zomer-nacht ventilatie niet geactiveerd in de software.

Op basis van een aantal voorwaarden zal zomer-nacht ventilatie actief worden. De voorwaarden worden hieronder beschreven en tevens is te zien hoe de configuratie kan worden gemaakt.

1	Configuratie -> Functies -> Functie activatie	
	Zomer/nacht ventilatie	Ja
2	Ventilatie -> Vraag regeling	
	Stop als nacht buiten temperatuur >	19 °C
	Stop als nacht buiten temperatuur <	12 °C
	Stop als ruimte temperatuur <	18 °C
	Zomer/nacht ventilatie start uur	22:00
	Zomer/nacht ventilatie stop uur	06:00
	Tijd voor blokkeren warmte uitgang	60 min
	Tijdsduur z/n ventilatie check	180 sec
	Tijdsduur z/n interval	60 min
	Start wanneer retour - buiten >	2 °C
3	Ventilatie -> ventilator regeling	
	Offset toevoer ventilator bij z/n ventilatie	
	Offset afvoer ventilator bij z/n ventilatie	-

Tijdens z/n ventilatie zullen de ventilatoren de masterregeling volgen voor setpoint (tijdsprogramma of externe schakeling/aansturing). Door een offset in te stellen voor één van de ventilatoren kunnen beide ventilatoren harder/zachter worden ingesteld als z/n ventilatie actief wordt.



Signal Analyser

Via de Signal Analyser kunnen de analoge en digitale in- en uitgangssignalen worden gelogd. Dit is gewenst als er bijvoorbeeld onderhoud- of servicewerkzaamheden worden verricht aan de WTU. De Signal Analyser is uitsluitend beschikbaar via de Application Tool.

Zorg allereerst dat de WTU gekoppeld is en dat de parameters gesynchroniseerd zijn.





# Contact

**IBS** Het is mogelijk om een inbedrijfstelling uit te laten voeren door Orcon / Groupe Atlantic Nederland voor de WTU. Eventuele aansturing door een gebouwbeheersysteem (GBS) wordt door derden verzorgd. Dit valt niet onder de inbedrijfstelling door Groupe Atlantic Nederland. Indien één of meerdere toestellen worden gekoppeld aan een GBS dan dienen deze niet aangesloten te zijn voordat de IBS plaats heeft gevonden. Een volledige Modbus configuratielijst kan worden gedownload via https://www.orcon.nl/service/gbs/

De inbedrijfstelling kan, uitsluitend via een installateur of groothandel, worden aangevraagd via de website: https://orcon.nl/inbedrijfstelling-ibs/, per mail; service.nl@groupe-atlantic.com of via 0318-544705.

**Overige vragen** Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben kan u contact opnemen met service.nl@groupe-atlantic.com of via 0318-544705.

> Landjuweel 25 3905 PE Veenendaal (T) 0318-544705 service.nl@groupe-atlantic.com

