

Montage afdekkap en -raam zwarte inbouwsensoren



Geschikt voor:

- Vocht bedieningssensor inbouw 15RF
- Bewegingssensor inbouw 15RF
- CO2 bedieningssensor inbouw 15RF

Inhoud

- 1x Zwarte voorkap (C)
- 1x Zwart afdekraam met gat 55x55 mm (X)

Veiligheid & Plaatsing-instructies



Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht. Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar deze instructie zorgvuldig.

- Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door een erkend vakman worden uitgevoerd.
- Controleer of de artikelen volledig en onbeschadigd zijn wanneer u het uit de verpakking haalt.

Montage

Zie figuur 1 ter verduidelijking tijdens het monteren.



1. LET OP: Haal eerst de spanning af van de inbouwsensor

2. Verwijder de bestaande witte voorkap (C).
3. Verwijder de bevestigingsschroeven (E).
4. Neem module (B) voorzichtig uit het wandframe (A) en haal de aangesloten bekabeling los.
5. Verwijder het witte afdekraam (X).
6. Plaats het zwarte afdekraam tegen het wandframe (A).
7. Sluit de bekabeling weer aan op module (B) en monteer de module op het zwarte afdekraam (X) en de wandframe (A) met behulp van de bevestigingsschroeven (E).
8. Plaats de zwarte voorkap (C) op module (B).
9. Zet de spanning weer op de inbouwsensor.

