


De WTU schakelen met een overwerktijdschakelaar

Voorgeprogrammeerd weekprogramma

De WTU wordt geleverd met een voorgeprogrammeerd weekprogramma. Hierbij ventileert de WTU van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op 90% ventilatievermogen, ook wel de normale ventilatiestand genoemd. Daarbuiten zal de WTU op een gereduceerde ventilatiestand (35% ventilatievermogen) ventileren. Het tijdschema en ventilatievermogen kunnen naar wens aangepast worden.

Overwerktijdschakelaar

Soms is het voor 9:00 of na 17:00 wenselijk om de ventilatie voor een korte tijd van de gereduceerde naar de normale ventilatiestand te schakelen. Dit kan eenvoudig gedaan worden met een overwerktijdschakelaar. De tijdschakelaar schakelt de Digitale ingang "Verlengd bedrijf normaal". Wanneer de tijd klok weer op 0 staat zal contact 16/17 geopend worden en de WTU opnieuw volgens het ingestelde programma ventileren.



Gira



Jung



Busch-Jaeger

Via onder andere de groothandel, waar ook de WTU te koop is, zijn er diverse tijdschakelaars, zowel opbouw als inbouw, verkrijgbaar.

